

5. *Regelmäßige Wartung*

- 5.1 Filter (Pos 57) nach jedem Gebrauch reinigen!
- 5.2 Bewegen sich die Nylonrollen (Pos.36) des Pumpensystems nicht korrekt, sollten diese demontiert und von Farbe und Schmutz befreit werden.
Nicht vergessen, bei der Montage die Wellen einzufetten!
(Fette auf Silikonbasis verwenden!)
- 5.3 Düse und Pistolen-Innenteil abschrauben und sämtliche Komponenten reinigen. Montage siehe Pistolenzeichnung(en)

6. *Fehlersuche*

5.1 **Kein Spritzdruck:**

- A Einstellschraube (Pos.31) falsch eingestellt. Siehe Punkt 2.1
- B Zugfeder ausgehakt oder Pumpenbügel und Einstellschraube lose.
- C Pumpenschlauch undicht oder gerissen. (Pos. 53)
- D Saugrohr steht nicht in der Flüssigkeit.
- E Farbe ungenügend gemischt oder das Saugrohr ist verstopft.

5.1 **Druck ausreichend, Farbe kommt nicht oder nur unregelmäßig:**

- F Düse kontrollieren und bei Bedarf reinigen.
- G Filter säubern. (Pos. 57)

6.3 **Druck fällt ab:**

- H Pumpenbügel (Pos. 34) lose oder schief.
- I Undichtigkeit in einem Schlauchanschluss.
- J Nylonrollen (Pos. 36) sind nicht zum Pumpenbügel (Pos. 34) hin zentriert. Um den Druck aufrechtzuerhalten ist es wichtig, dass die Rollen gegen den Bügel drücken (Ventilfunktion).